


INSTRUCTION SHEET FOR MODELS SLRL AND SLRXL

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	END FRAME	2
B	SUPPORT FRAME	4
C	BOLT	12
D	NUT	12
E	PLASTIC CAP	12
F	BRACE	3

Tools Required: 1/4" Socket or Adjustable Wrench

1. Remove all contents from the package and ensure all parts have been enclosed.
2. Place the plastic caps on the open ends of the frame pieces.
3. Assemble your log rack as shown with the nuts and bolts.



HOJA DE INSTRUCCIONES PARA MODELOS SLRL Y SLRXL

LA LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bastidor del Extremo	2
B	Bastidor Inferior	4
C	Perno	12
D	Tuerca	12
E	Tapas de Plástico	12
F	Soporte de Apoyo	3

Herramientas necesarias: Cubo de 10 mm o una llave ajustable

Paso 1. Retire con cuidado todo el contenido del paquete y compruebe que todas las piezas estén incluidas.

Paso 2. Coloque las tapas de plástico de los extremos abiertos de las piezas del marco.

Paso 3. Monte las piezas del marco como se muestra en los diagramas con los tornillos y las tuercas suministradas.

FICHE D'INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES SLRL ET SLRXL

LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Image de Fin	2
B	Châssis	4
C	Boulons	12
D	Écrou	12
E	Couvercles de Plastique	12
F	Console de Support	3

Outils nécessaires: seau de 10 mm ou clé à molette

Etape 1. Retirez soigneusement tout le contenu de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

Etape 2. Placez les couvercles de plastique des extrémités ouvertes des pièces du cadre.

Etape 3. Assemblez les pièces du châssis, comme indiqué dans les schémas avec des vis et des écrous fournis.